


3 4
重階

十力柱序

鳥撞踏梁



九
七
五
三
十一
十三
十五
十七

廿五
廿四
廿三
廿二
廿一
廿
十九
十八
十七
十六
十五
十四
十三
十二
十一
十
九
八
七
六
五
四
三